

検体送付時のお願い

山口大学 環境 DNA 研究センター

センターへの解析委託について以下のお願いをいたします。

① 検体送付時の情報について

- ・ 地点番号など、サンプリング時の情報をお知らせください。
- ・ 分解阻害剤（10%塩化ベンザルコニウム水溶液・市販名 オスバン）の添加の有無をお知らせください。

② 当センターへの発送時について

- ・ 冷蔵便で送付してください。郵送までのサンプルの保管はなるべく保冷をしておいてください。できる限り、1つの段ボール、あるいはクーラーボックスあたり1つ、クーラーブランク（採水ボトルに脱イオン水等対象種のDNAが入っていない水）を入れてください。輸送時のコンタミの確認に使用します。
- ・ 可能な限り予備の検体も送付してください。（各地点の1L採水ボトル×2本等）
- ・ 伝票番号をお知らせください。（配達追跡に使用します）
- ・ 平日のみ受け取り可能となります。
- ・ 午前到着便での発送をお願いします。（ご無理な場合は事前にご相談ください）

③ その他

- ・ 連絡可能な連絡先、ご担当者様の氏名をお知らせください。

連絡先

〒755-8611

山口県宇部市常盤台 2-16-1

山口大学工学部 機械・社建棟 B 705号室

<事務局> 網本

TEL : 0836-85-9317

E-mail : cedna@yamaguchi-u.ac.jp